

Detské hodinky Q529



BOMBA ZĽAVA

Užívateľská príručka

Obsah balenia

Hodinky 1x / USB kábel 1x / Manuál 1x

Špecifikácie

Meno: GSM Wirelles Data Terminal

Model: G900A

Nabíjanie: 4.2V

Prijateľná teplota: 0°C – 40°C

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Voľba SIM karty

- Karta SIM musí podporovať 2G sieť a identifikáciu volajúceho.
- Veľkosť SIM karty – Micro

2. Vkladanie SIM karty

- Hodinky musia byť vypnuté - otvorte gumený kryt, vložte kartu do vnútra čipom nahor.
- Po vložení sa hodinky reštartujú, počkajte na signál a pokračujte v nastavovaní ďalšími krokmi.

Verzia so SIM pod batériou

Otvorte zadný plastový kryt, pod batériou sa nachádza slot na SIM kartu, vložte SIM.

3. Stiahnutie aplikácie

- Naskenujte QR kód alebo aplikáciu vyhľadajte pod názvom „SeTracker“.

4. Registrácia

- Po ukončenej inštalácii sa zaregistrujte:
- Registračný kód: identifikačné číslo alebo registračný kód, nie však IMEI číslo

- Účet: monitorovacie telefónne číslo
- Heslo: obsahuje 6 čísel
- Natavenia jazyka: Zvoľte lokalizáciu

5. Prihlásenie

- Po registrácii sa prihláste.
- Vložte váš účet a heslo.
- Opäť nastavte jazyk

6. Nastavenie

- V nastaveniach kliknite na zoznam čísel a uložte čísla, ktoré potrebujete.
- Natavte SOS číslo (mama/otec/sestra...)
- Iba uložené kontakty môžu volať na hodinky a povoliť návrhy o priateľstvo dieťaťa.
- Môžete uložiť čísla v aplikácií, hovory z hodínok sú možné len na uložené čísla.
- Nezabudnite uložiť.

7. Kamera

- Prihláste sa a vyhľadajte kameru. Môžete vytvárať fotky. Kliknite na fotku pre jej zväčšenie alebo otočenie o 90 stupňov.

8. Telefonovanie

A) – telefonovanie z hodínok:

1. Nájdite obrazovku so zoznamom kontaktov, zobrazia sa vám kontakty uložené predom v aplikácií. Vyberte číslo a vytočte.
2. Dlhé podržanie tlačidla „telefón“ vytočí 3 SOS kontakty jeden po druhom, až kým spojenie s jedným z nich nebude úspešné.
3. Krátke stlačenie toho istého tlačidla ukončí hovor.

B) – telefonovanie na hodinky mobilným telefónom:

Vytočte číslo hodínok, pre zodvihnutie hovoru je potrebné stlačiť tlačidlo 1 alebo 3.

9. Svetlo

Dva spôsoby zapnutia svetla:

1. Krátke 2x po sebe nasledujúce stlačenie tlačidla 1, jedno stlačenie svetlo vypne.
2. Na obrazovke svetla možnosť vypnúť/zapnúť.

10. Lokalizácia

- Zapnite hodinky a uistite sa, že máte dobrý signál.
- Otvorte mapy v aplikácii, kliknite na polohu a ukáže sa vám aktuálna poloha dieťaťa.
- Upozornenie: pokiaľ sa dieťa nachádza v interiéri, presná poloha môže byť skreslená kvôli využívaniu inej lokalizačnej siete.

OTÁZKY A ODPOVEDE

1. Čo ak vložím SIM kartu a nenabehne signál

- 1. skontrolujte správnosť vloženia karty a podporu 2G siete.
- 2. Vypnite hodinky, vyberte a znovu vložte kartu, znovu zapnite.

2. Keď uložíte čísla a zariadenie indikuje neschopnosť pripojenia k sieti

- 1. Pokiaľ nemáte signál po vložení karty do zariadenia, skúste vytočiť číslo hodínok, či zariadenie neodpovedá.
- 2. Skontrolujte či sú hodinky zapnuté (pred použitím aplikácie, hodinky musia byť zapnuté).
- 3. Uistite sa, či v SIM karte nie je žiadna chyba. Podporuje hovory, máte zaplatené služby...

3. Keď voláte na hodinky a oznámi vám, že na čísle prebieha iný hovor, hovor opakujte neskôr.

- Skontrolujte uložené čísla v aplikácii.
- Nastavenia „Nerušit“ módu na hodinkách cez aplikáciu. Musí byť vypnutý.

4. Čas sa nenastavil automaticky

- Po spárovaní sa čas nastaví automaticky do niekoľkých minút. Ak sa tak nestane, reštartujte hodinky.

5. Lokalizačné služby nefungujú

- Vyjdite do exteriéru a skúste znovu.
- Pokiaľ sa hodinky nachádzajú v „Spánkovom režime“, aktualizácia týchto údajov je vypnutá. Znovu načítajte polohu a zastraste hodinkami pre ich zobudenie.

6. Zariadenie sa nenabíja ani nedá reštartovať

- 1. skúste pripojiť iný USB kábel, ak originál je zničený.
- 2. Podržte tlačidlo zapnutia po dobu aspoň 50 sekúnd, zvonu pripojte nabíjačku. Hodinky indikujú nabíjanie po 1 minúte, následne ich môžete reštartovať.
- 3. Ak zariadenie stále nepracuje, hodinky potrebujú čas na obnovenie. Nechajte ich vypnuté po dobu 2 dní, nabite a následne by mali fungovať.

7. Žiadny zvuk v hodinkách ani v telefóne

- Skontrolujte hlasitosť počas hovoru. Ak je hlasitosť nastavená naplno a zvuk stále nejde, mikrofón bude pravdepodobne poškodený.

8. Hodinky neprijímajú žiadne hovory

- Skontrolujte u operátora funkciu indikácie telefónnych čísel.

9. Počas hovoru ukazujú chybu pripojenia

- Skontrolujte GSM signál na obrazovke. Ak je všetko v poriadku mohla SIM karta stratiť signál, vložte ju opätovne.

